

DÉBROUSSAILLEUSE

Il existe un protecteur de lame adapté à chaque outil de coupe sur les débroussailleuses.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

- ✓ Adopter des postures contraignantes ou fournir un effort excessif et développer des maux de dos ou des troubles musculo-squelettiques.
- ✓ Être heurté par une chute ou un rebond de matériel (arbre, branche, etc.).
- ✓ Se couper lors d'un contact avec la lame en mouvement.
- ✓ Recevoir des projections de débris (bois, pierre, métal, etc.).
- ✓ Provoquer un incendie ou une explosion en présence de carburant.

PISTES DE SOLUTIONS

- ✓ Soyez formé sur les risques et les méthodes de travail appropriées liés à l'utilisation de la débroussailleuse*. Référez-vous à votre supérieur, au besoin.
- ✓ Vérifiez l'état général des composantes ainsi que la présence et le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité avant chaque utilisation (silencieux, pare-étincelles*, carter de protection*, verrou de sécurité*, manette des gaz avec retour automatique* et protecteur de lame*).
- ✓ Évaluez les particularités du terrain (pente, vent, densité du boisement, etc.) avant d'entamer les travaux.
- ✓ Utilisez un harnais* (avec système de dégagement rapide) bien ajusté afin de répartir uniformément le poids sur les épaules et les hanches.
- ✓ Adoptez une bonne posture de travail :
 - Déplacez les pieds plutôt que le tronc et les épaules;
 - Utilisez au maximum le mouvement de pivot du point d'attache de la débroussailleuse au harnais;
 - Fléchissez légèrement les genoux et les coudes et évitez les flexions et extensions du dos;
 - Ajustez les poignées de manière à obtenir un angle de 120 degrés entre le bras et l'avant-bras.
- ✓ Ayez en tout temps un pansement compressif en votre possession.
- ✓ Utilisez des lames* bien affûtées et appropriées pour le type de débroussailleuse et pour la nature des travaux.
- ✓ Veillez à ce que personne n'approche à moins de 15 mètres (50 pi) de la débroussailleuse en marche.
- ✓ Arrêtez le moteur et attendez qu'il ait suffisamment refroidi avant de faire le plein de carburant.
- ✓ Démarrez la débroussailleuse à au moins 3 mètres (10 pi) de l'endroit où le plein de carburant a été fait.



EPI

