

PRESSE HYDRAULIQUE

Les presses hydrauliques peuvent exercer une force très élevée à des pressions modérées de pompe. Il ne faut donc pas sous-estimer les risques lors de leur utilisation.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

- ✓ S'écraser un membre (doigt, main, etc.) lors de l'actionnement de la presse.
- ✓ Être blessé lors de la projection d'une pièce mal positionnée.
- ✓ Recevoir des éclats en cas de rupture de la pièce à presser et subir des blessures.
- ✓ Se blesser aux pieds en raison de la chute d'une pièce au sol.


PISTES DE SOLUTIONS

Utilisation :

- ✓ Soyez formé sur les risques et les méthodes de travail appropriées liés à la presse hydraulique*.
- ✓ Référez-vous à votre supérieur, au besoin.
- ✓ Utilisez la presse hydraulique uniquement pour les tâches pour lesquelles elle est conçue.
- ✓ Respectez la capacité maximale de la presse.
- ✓ Maintenez la zone de travail propre et dégagée.
- ✓ Supportez et alignez la pièce de manière à ce que la force du cric soit perpendiculaire et que la pièce ne puisse pas glisser.
- ✓ Vérifiez qu'il n'y ait aucune obstruction entre le cric* et le tablier* avant d'actionner la presse.
- ✓ Vérifiez la présence et le bon état des écrans de protection* avant d'actionner la presse.
- ✓ Enveloppez la pièce dans une couverture protectrice pour éviter les risques de projection, au besoin.
- ✓ Tenez toujours vos mains éloignées lors de sa mise en pression.
- ✓ Gardez votre corps éloigné du devant de la presse lors de la mise en pression.

Entretien :

- ✓ Inspectez les joints* et le serrage des vis et boulons* périodiquement.
- ✓ Vérifiez les fuites d'huile du cylindre hydraulique, maintenez le bon niveau d'huile hydraulique.
- ✓ Vérifiez l'état des écrans de protection.



EPI

